

Bolso redondo



Necesitarás:

- Diseño ya bordado
- Tela para el interior
- Entretela termoadhesiva (opcional)
- Cordel de 150 mm de diámetro en la longitud deseada
- Botón de presión
- Kit de costura (máquina de coser/ aguja e hilo, alfileres, cinta métrica)

Monta el bolso redondo

1. Mide el diámetro del diseño final, súmalo 6 cm a esa medida y dibuja dos círculos del tamaño correspondiente en la tela. Añade 1,5 cm de margen de costura alrededor de cada círculo y recórtalos. Si vas a usar el bolso para llevar objetos pesados, coloca una entretela en el reverso de cada pieza para añadir más resistencia.

Nota: si has bordado el diseño directamente en tela o fieltro, recorta el círculo como indica el paso 1, asegurándote de que la labor queda centrada, y recorta un segundo círculo de la misma manera. Si has bordado el diseño en una tela aparte, sujétalo con unos alfileres en la parte delantera del bolso.

2. Enfrenta los dos círculos de tela y fíjalos con alfileres.

3. Encuentra el centro del bolso y traza una línea horizontal de lado a lado. Corta el cordón a la longitud deseada (ten en cuenta que la correa no será ajustable) y colócalo en el interior del bolso. Pasa los extremos sin coser por el margen de costura de cada lado, siguiendo la línea horizontal, y deja que sobresalgan unos 3 cm.

4. Para marcar la abertura del bolso, mide la mitad entre la parte superior central de la bolsa y la línea central horizontal dibujada en el paso 3. A continuación, traza otra línea horizontal a lo largo del bolso. Luego, cose los dos círculos de tela siguiendo la curva: tienes que empezar en el extremo derecho y acabar en el izquierdo. Asegúrate de coser a través del cordón y remata para fortalecer la costura.

5. Con cuidado, haz unas muescas alrededor de las curvas cosidas. Para la abertura del bolso, haz un dobladillo de 1,5 cm en el borde superior delantero y márcalo con la plancha. Haz lo mismo con el borde superior trasero y dale la vuelta al bolso.

6. Asegura los dobladillos con unos puntos. Finalmente, añade un botón de presión en el centro de la parte superior de la bolsa.